

Nomad

Analizador digital de Holter

O Analizador de Holter Nomad é um software de análise projetado para emitir laudos com mais precisão e rapidez. Possui exclusivo índice de qualidade do sinal, mapeamento 3D, rápida detecção visual de apneia do sono e inversão de canal para análise.

- Módulo 3D
- Garantia de 1 ano
- Padrão DICOM (Comercializado à parte)
- Telemedicina nativa Micromed (Comercializado à parte)

Seu Kit Analizador de Holter Nomad contém:



01 Chave Eletrônica de Segurança

A chave eletrônica de segurança não é um Pen Drive e não deve ser utilizada para outros fins que não seja habilitar o Analizador de Holter Nomad. O desvio de finalidade do hardware se caracteriza como mau uso.

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

- ▶ Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- ▶ Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software.;
- ▶ Memória RAM de 4GB ou superior;
- ▶ HD de 500GB ou superior;
- ▶ Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;

- ▶ Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1,2 KVA para impressoras laser;
- ▶ Portas USB: 1 porta para chave de proteção USB do Nomad, 1 porta para conexão do gravador e 1 porta de leitor de cartão micro SD.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional do IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software disponíveis no site: www.micromed.ind.br